

# RIEMPITRICE PNEUMATICA ENOGARDEN

## MANUALE D'USO

Il presente manuale d'istruzione contiene informazioni utili all'uso corretto della riempitrice. Per ragioni di sicurezza l'operatore deve limitarsi al solo utilizzo secondo quanto previsto in questo manuale, mentre per la riparazione o sostituzioni di componenti elettrici è necessario rivolgersi ai nostri centri di assistenza. Intervenendo direttamente ci si espone ad operazioni insicure e potenzialmente pericolose.

La mancata osservanza di queste avvertenze e l'eventuale manomissione della macchina solleverà la ditta EnogardeN da qualsiasi responsabilità e da eventuali infortuni a cose e persone.

La riempitrice EnogardeN è utilizzabile per riempire bottiglie di vino, acqua, olio, aceto e birra. Utilizzando il cono adattatore (non in dotazione) è possibile anche effettuare travasi da una damigiana da 54 lt all'altra senza la necessità di sollevarla da dove è posizionata.

Attenzione! Non utilizzare la riempitrice per liquidi diversi da come sopra indicato.

La temperatura dei liquidi da travasare non deve superare i 40°C

1) Assicurarsi che l'impianto elettrico rispetti le norme di sicurezza previste dalla legge, prestare attenzione all'esecuzione dell'impianto di messa a terra.

2) Posizionare la macchina su di un piano d'appoggio più alto rispetto al liquido da travasare.

3) Immergere il tubo grande di aspirazione nel recipiente da travasare.

4) Inserire la spina nella presa di corrente a 220 volt, e premere l'interruttore rosso per avviare la macchina.

5) Premere la levetta rossa del beccello spingendo sul collo della bottiglia.

6) Quando la bottiglia si è riempita del tutto sganciare la levetta rossa e ripete l'operazione per le bottiglie successive.

7) Nel caso in cui si desideri agire sulla velocità di riempimento, per ridurre l'effetto schiumoso del vino, allentare la manopola rossa della valvola posizionata sul tappo del serbatoio.

8) Quando il liquido nel serbatoio di recupero raggiunge l'indicazione liquido max spegnere la macchina e svuotare il serbatoio, onde evitare danni alla macchina.


Dopo l'utilizzo spegnere e togliere la spina dalla presa di corrente pulire il serbatoio e i tubi con acqua ed asciugare. Non bagnare il corpo macchina pulirlo con un panno.

ATTENZIONE: La riempitrice è protetta termicamente, per evitare il surriscaldamento non superare i 45 minuti di lavoro in continuo. In caso di arresto togliere la spina dalla presa di corrente e attendere che la macchina si raffreddi.

Se si nota una diminuzione del flusso assicurarsi che il tappo del serbatoio di recupero sia chiuso correttamente e non ci siano impurità nei tubi e nel beccello.

Dati tecnici

Alimentazione elettrica monofase .....	220volt 50hz
Potenza assorbita .....	85 watt
Protezione termica .....	S2
Temperature d'utilizzo .....	-25°C a + 40°C
Pressione vuoto .....	800 mbar
Dimensione riempitrice .....	200x300x340 mm.



Accessorio: Cono adattatore per travasare damigiane da 54 lt. Dim. 48mm x 56mm x h 50mm